



無線LANを構築しよう!! ～WLA-S11G～

手順を進めた所まで左端□内に
チェック(✓)を入れてください。

例

設置



1 AirStationを取り付ける

参照

別冊「無線LANスタートガイド」の
10ページ「AirStationの取り付け」

設置



1

AirStationを取り付ける

参照
10ページ

別冊「無線LANスタートガイド」の
「AirStationの取り付け」

AirStation設定準備



2

設定用パソコンにLANボードドライバをインストールする

■有線LANパソコンから設定をおこなう場合

有線LANボード/カードドライバのインストールをおこなってください。

詳しくは、お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照してください。

■無線LANパソコンから設定をおこなう場合

最新バージョンの「AirNavigator CD」または「AIRCONNECTシリーズドライバCD」を使って、無線LANカード
のドライバをインストールしてください。

ドライバのインストール方法は、お使いの無線LANカード/アダプタのマニュアルを参照してください。



3

設定用パソコンのIPアドレスを設定
する

Me/98/95 P. 16
XP/2000/NT P. 40

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step2 設定用パソコンにネットワー
ク接続のための設定をする」



4

クライアントマネージャをインス
トールする

Me/98/95 P. 19
XP/2000/NT P. 46

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step3 設定用パソコンにクライ
アントマネージャをインストールする」

クライアントマネージャのインストールには「AirNavigator CD」を使用します。ただし、「AirNavigator CD」
よりもバージョンの新しい「AIRCONNECTシリーズドライバCD」をお持ちの場合は、そのCDが添付されている
製品のマニュアルを参照して、クライアントマネージャのインストールをおこなってください。

AirStation設定



5

クライアントマネージャでAirStation
のIPアドレスを設定する

Me/98/95 P. 22
XP/2000/NT P. 49

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step4 AirStationの設定をする」

DHCPサーバのないネットワーク環境で初めて設定する場合は、AirStationをネットワークに接続してから2分
程度、検索しても見つからないことがあります。その場合には、2分以上時間をおいて再度検索をしてください。



6

暗号化（WEP）の設定をおこなう

Me/98/95 P. 25
XP/2000/NT P. 52

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step4 AirStationの設定をする」

設定の前に

WEBブラウザをインストールしておいてください。

ネットワーク通信



7

ネットワーク通信をします

Me/98/95 P. 27
XP/2000/NT P. 54

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step5 ネットワーク通信をします」

無線LANパソコンの増設



8

すべての無線LANパソコンに無線LANカードのドライバをインストールする

最新バージョンの「AirNavigator CD」または「AIRCONNECTシリーズドライバCD」を使って、無線LANカードの
ドライバをインストールしてください。すでに無線LANカードのドライバがインストールされているとき
は、「9 無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする」へ進んでください。



9

無線LANパソコンのTCP/IPの設定をする

Me/98/95 P. 32
XP/2000/NT P. 55

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step7 無線LANを使うパソコンにネッ
トワークへ接続するための設定をする」



10

すべての無線LANパソコンにクライ
アントマネージャをインストールす
る

Me/98/95 P. 35
XP/2000/NT P. 62

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step8 無線LANを使うパソコンにクラ
イアントマネージャをインストールする」

クライアントマネージャのインストールには「AirNavigator CD」を使用します。ただし、「AirNavigator CD」
よりもバージョンの新しい「AIRCONNECTシリーズドライバCD」をお持ちの場合は、そのCDが添付されている
製品のマニュアルを参照して、クライアントマネージャのインストールをおこなってください。



11

クライアントマネージャを起動して
AirStationに接続する

Me/98/95 P. 35
XP/2000/NT P. 62

別冊「無線LANスタートガイド」の
「Step9 無線LANを使うパソコンから
AirStationへ接続する」